

Надежность и Качество

Благодарим Вас за выбор продукции Rossinka Silvermix!

### RS46-11

#### СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ УМЫВАЛЬНИКА

##### Комплектность:

- Корпус смесителя (латунь) с аэратором (регулятором расхода воды), керамическим картриджем и металлической рукояткой (1 шт.);
- Декоративное основание (1 шт.);
- Прокладка (1 шт.);
- Резьбовое основание смесителя (1 шт.);
- Прокладка нижняя (1 шт.);
- Фиксирующая гайка (1 шт.);
- Гибкая подводка для воды 1/2" (гайка, ниппель и штуцер – латунь, шланг EPDM в стальной оплетке) (2 шт.).

В комплекте к смесителю прилагается паспорт изделия и гарантийный талон.



##### Перед началом монтажа

1. Убедитесь, что система водоснабжения удовлетворяет следующим параметрам:

- температура воды находится в интервале от 4 до 75 °С;
- рабочее давление воды составляет от 0,05 до 0,63 МПа;
- рекомендуемое давление воды 0,3 МПа;
- разница давления в трубах с горячей и холодной водой – не более 10%.

2. Проведите очистку подводящих труб, чтобы гарантировать отсутствие посторонних частиц в выдаваемом потоке воды.
3. После окончания работ проверьте, чтобы все детали были правильно и надежно закреплены.

##### Монтаж

Во избежание выхода из строя смесителя из-за резкого перепада давления (гидроудар) рекомендуется установка регуляторов давления.


Во избежание выхода из строя керамического картриджа (из-за попадания ржавчины и прочих мелких посторонних предметов и частиц, содержащихся в водопроводной системе), при монтаже рекомендуется установка фильтров грубой очистки воды.

Для установки смесителя на рабочей поверхности необходимо наличие сквозного отверстия диаметром 35 мм. Толщина рабочей поверхности (умывальника) не должна превышать 35 мм.

- 1) Вкрутите резьбовое основание в корпус смесителя;
- 2) Присоедините шланги для воды (гибкую подводку);
- 3) Установите корпус смесителя с декоративным основанием на рабочей поверхности, используя прокладку;
- 4) Установите нижнюю прокладку на резьбовое основание смесителя с нижней стороны рабочей поверхности; накрутите фиксирующую гайку на резьбовое основание до ее надежной фиксации;
- 5) Подключите шланги для воды (гибкую подводку)

к водопроводным трубам.

Сразу после установки смесителя необходимо медленно открыть воду на полную мощность и дать ей «протечь» в течение 1 минуты. Перед проливом рекомендуется снять аэратор во избежание возможного засорения. После завершения указанной процедуры и установки аэратора обратно смеситель можно использовать в рабочем режиме.



## Назначение

Смеситель предназначен для использования в бытовых или общественных помещениях для пуска, смешивания, регулирования температуры и закрытия водного потока на его выходе из системы водоснабжения.


## Технические характеристики

Изделие изготовлено в соответствии с требованиями СП 30.13330-2016, ГОСТ 25809-2019, ГОСТ 19681-2016.

## Способ эксплуатации

Пуск, остановка и регулирование потока, а также температуры водной струи производятся поворотом рукоятки смесителя вверх/вниз и вправо/влево.


Аэратор (регулятор расхода воды) позволяет смесителю «выдавать» ровную водную струю без разбрызгивания.



## Инструкции по уходу

Очистка тела смесителя должна производиться только изделиями из мягких тканей и без использования абразивных чистящих средств, а также средств на основе спирта, аммония, соляной, серной, азотной, фосфорной и иных видов кислот.

## График расхода воды



## Гарантийный срок

1. При установке и использовании в бытовых условиях:

- на корпус смесителя – 7 лет;
- на комплектующие (рукоятки, вентильные головки, картриджи, переключатели-диверторы, изливы, аэраторы, гибкую подводку) – 4 года;
- на аксессуары (шланги для душа, шланги для вытяжных изливов, душевые лейки, душевые штанги, настенные крепления для леек, резиновые прокладки, гибкие изливы, 2-функциональные аэраторы, лейки гигиенического душа) – 1 год.

2. При установке и использовании в общественных местах или в промышленных условиях:

- на корпус смесителя – 1 год;
  - на аксессуары и комплектующие – 6 месяцев.
- Планировочный срок службы смесителя – 30 лет.  
Планировочный срок службы аксессуаров – 10 лет.  
Гарантийный срок исчисляется с момента приобретения изделия.

Смеситель обеспечивается бесплатным сервисным обслуживанием в течение 7 лет с момента приобретения. Сервисное обслуживание распространяется на основные рабочие детали смесителя: картриджи, кран-буксы, переключатели-диверторы. В рамках сервисного обслуживания может быть произведен бесплатный ремонт и/или замена указанных деталей (по усмотрению Сервис-центра, в соответствии с условиями, подробно описанными в гарантийном талоне). Бесплатным сервисным обслуживанием вправе воспользоваться только конечные потребители при предъявлении полностью заполненного гарантийного талона, кассового и товарного чеков. На смесители, установленные в местах общественного пользования, бесплатное сервисное обслуживание не распространяется.

## Информация о производителе

Смеситель произведен в КНР по заказу и под контролем ООО «Русская Арматура» (125362, г. Москва, ул. Вишневая дом 9, корп. 1, этаж 2, офис 205).

Rossinka чистоты Silvermix® – официально зарегистрированный товарный знак ООО «Русская Арматура».

Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию и комплектацию изделия без предварительного уведомления.

[www.rossinka-sm.ru](http://www.rossinka-sm.ru)

Единый телефон сервисной службы  
8 (800) 555-10-35: звонок из РФ с любых телефонов бесплатный (круглосуточно).

ROSSINKA  
SILVERMIX

